

Инструкция по эксплуатации термочехлов «Termo//Zont»

ВАЖНО! Термочехлы предназначены для эксплуатации в вентилируемых (прветриваемых) помещениях, при наличии стабильного воздухообмена в помещении!

Перед установкой термочехлов необходимо максимально выровнять температуры поверхности оборудования и окружающей среды. Для этого:

Вариант 1:

- Слить воду из системы.
- Подождать 30 мин.
- Насухо вытереть поверхность оборудования.
- Установить термочехлы на оборудование.
- Запустить воду в систему.

Вариант 2:

- Не сливая воду из системы, прекратить водоразбор (не пользоваться водой) минимум на 2 часа.
- Насухо вытереть поверхность оборудования.
- Установить термочехлы на оборудование.

УХОД:

- Для стирки термочехлов используйте химчистку, но можно постирать и в домашних условиях.
- Стирать в тёплой воде (не выше 30 градусов) с щадящим моющим средством.
- Стирка в машинке - в режиме деликатной стирки.
- Термочехлы стираются в два этапа: сначала стираем наружную поверхность, а затем, вывернув их наизнанку, повторяем процесс стирки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РУЧНОЙ СТИРКЕ:

- В чистый таз или в ванну набрать воду температурой до 30 градусов.
- Добавьте нейтральное моющее средство. Лучше использовать специальные составы для неопрена.
- Изделие уложите в таз и держите покрытым водой 10 - 15 минут.
- Слейте грязную воду.
- Ополаскивать изделие с помощью душа.
- Термочехлы не отжимать и не скручивать.

СУШКА :

- В сухих, проветриваемых помещениях, защищенных от солнечного света.
- Прямых солнечных лучей лучше избегать.
- Сушить нужно с обеих сторон, периодически выворачивая наизнанку и обратно.
- Нельзя гладить утюгом (и в этом нет необходимости).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Использование термочехлов неэффективно:

- в непроветриваемых или невентилируемых помещениях (без воздухообмена);
- на фильтрах и гидробаках, установленных в помещениях с повышенной температурой и/или влажностью, таких как: ванная комната, баня и т.д.